# تويوتا لاند كروزر LC79 جير يدوي (اللون أبيض - بني)




| | |
|---|---|
| الحالة | available |
| نوع الهيكل | لاندكروزر LC79 |
| الماركة | تويوتا |
| الموديل | 2.8L V4 |
| ممشى السيارة | 0 KM |
| نوع الوقود | ديزل |
| المحرك | 201 |
| سنة الصنع | 2026 |
| اللون الخارجي | رمادي |
| اللون الداخلي | أسود |
| ناقل الحركة | يدوي |
| نظام الدفع | AWD |
| الفئة | Pickup |

## ميزات إضافية

| | | | |
|---|---|---|---|
| دفع رباعي | جير عادي | 4 سلندر | ديزل |


GR motors
TOYOTA


GR motors
TOYOTA


GR
motors


GR
motors
TOYOTA




Caution
Do not attempt to drive while you enter information or adjust this device. Inattentive driving may result in casualties or property damage, the risk shall be borne entirely by user.
Auto Accept
OK
LANGUAGE
DIFF LOCK




Caution
Do not attempt to drive while you enter information or adjust this device. Inattentive driving may result in casualties or property damage. the risk shall be borne entirely by user.
Auto Accept
OK
LANGUAGE
LAND CRUISER


GR
motors
OFF
LO
A/C
HI


GR
motors


GR motors
This vehicle has Diesel Particulate Filter system
During DPF working, indicator lamp illuminates or message is displayed.
Keep safe distance from flammable materials, because high temperature exhaust gas is emitted.
When DPF working is insufficience, indicator lamp flashes or message is displayed.
Park at safe place and press the DPF switch. See owner's manual for operation.
A6
Z
تشغيل نظام ابطال التروس التفاضلية
تنبيه
• لا تستخدمه الا لتحرير السيارة إذا كانت عالقة وتخليصها من الطرق الموحلة في الحالات الطارئة.
• قم بتشغيل DIFF LOCK (ابطال التروس التفاضلية) بسرعات أقل من 5 أميال بالساعة (8 كم/الساعة).
• لا تقم بتشغيل مفتاح DIFF LOCK (ابطال التروس التفاضلية) أثناء دوران العجلات في مكانها وذلك لتفادي الحركة المفاجئة.
• ابطال التروس التفاضلية على الطرقات المعبدة يتطلب بذل جهد كبير للتوجيه وتحكما دقيقا عند الانعطاف.
يصبح التحكم بعجلة القيادة صعبا عندما يتم تشغيل FRONT DIFF LOCK (ابطال التروس التفاضلية الأمامية).
• احرص على إلغاء إبطال جميع التروس التفاضلية بعد أن يتم تحرير السيارة.
راجع دليل المالك لمزيد من التعليمات.
AUTO
DOOR LOCK
WINDOW LOCK


GR motors
L R
MIRROR
IDLE UP
MODE
HOLD